

## webercolor NEON

Cementes fugázó



Neonizáló, flexibilis, cementtartalmú fugázóanyag beltérre és kültérre, fal- és padlóburkoló lapokhoz, 1-6 mm fugaszélességig, alacsony vízfelvétellel, ideális kötési idővel. Két alapszínben és háromféle neonizáló hatással elérhető. MSZ-EN 13888 szerinti besorolása: CG2AW

### JÓ TUDNI

- Anyagigény: kb. 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> (a burkolólap méretétől és a fugaszélességtől függően)
- Kiadósság: kb. 6-9 m<sup>2</sup>/3 kg vödör
- Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz (kb. 0,9 liter/3 kg vödör)

### TECHNIKAI ADATOK

- Fazékidő: kb. 1 óra
- Járható: kb. 24 óra után
- Kopásállóság: ≤ 1000 mm<sup>3</sup>
- Hajlítószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: ≥ 2,5 N/mm<sup>2</sup>
- Nyomószilárdság fagyasztás-olvasztás ciklus után: ≥ 15 N/mm<sup>2</sup>
- Zsugorodás: ≤ 3 mm/m
- Csökkentett vízfelvétel 30 perc után: ≤ 2 g
- Csökkentett vízfelvétel 240 perc után: ≤ 5 g

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

| Termékkód | Kiszerezés | Raklap mennyiség  |
|-----------|------------|-------------------|
| Z_NV03ZA  | 3 kg/vödör | 72 vödör / 216 kg |



### ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

+5°C alatti alapelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt. A felhordott anyagot a teljes kiszáradásig az erős napsugárzástól, csapadék- és fagyhatástól óvni kell. Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos! A vödörben található fóliazsákos termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 2 évig használható fel.

- Neonoizáló
- Flexibilis
- Vízlepergető
- Extra krémes állagú
- Könnyen és gyorsan bedolgozható
- Padlófűtésre is alkalmazható



NEONIZÁLÓ



FLEXIBILIS

## AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugázás elkezdése előtt tisztítsuk meg a fugahézagokat a ragasztómaradéktól, távolítsuk el a fugakereszteket. Ellenőrizzük a burkolat fugázhatóságát. A ragasztóágyban lévő esetleges maradéknedvesség, valamint az egyenetlen fugahézag magasságok foltosodást okozhatnak! A burkolat felületét szintén tisztítsuk meg, ne kerülhessen a fugaanyagba esetleges szennyeződés. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

## FELDOLGOZÁS

A fugázóanyagot tiszta vízzel csomómentes, homogén, könnyen kenhető masszává keverjük össze. A bekevert anyagot 5 perces pihentetés után ismét keverjük át. A keverést célszerű vödörben gipszeskanállal kézzel, vagy nagy mennyiség esetén közepes fordulatszámú fűrógépbe erősített keverőszárral végezni. A bekevert fugázóhabarcsot – a hőmérsékleti viszonyoktól függően – kb. 1 órán belül fel kell használni. A megkevert fugázóanyagot gumis simítóval kenjük fel a felületre, és átlós irányú dörzsöléssel (kb. 45 fokban) dolgozzuk be a fugahézagokba. A fugákat fugázógéppel is ki lehet tölteni. A fugázóanyag megfelelő meghúzása után, 30 perc elteltével először nedves mosószivaccsal hígítsuk fel a burkolat felületén száradó cementfátyol-réteget, majd kinyomkodott félszáraz mosószivaccsal alakítsuk ki a tiszta fugaképet. Munka közben a szennyeződött, fugázástól független felületeket folyamatosan tisztítsuk.

## TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

