



weber.tec 946

Egykomponensű injektálókrém.

- Egykomponensű
- Szilán alapú
- Nyomásmentes injektálás
- 95%-os átnedvesedési szint esetén is

Egykomponensű, felhasználásra kész, szilán alapú injektálókrém, felszálló nedvesség elleni szigeteléshez. Ajánlott a falazat vízszintes irányú tartós, felszálló nedvesség elleni szigeteléséhez, nyomásmentes, furatos injektálási eljárásához, a falazat akár 95%-os átnedvesedési szintje esetén is. Minden általánosan használt falazati típushoz alkalmas.

Jó tudni

- Anyagigény:

24 cm-es falvastagság esetén kb. 360 ml/m

36 cm-es falvastagság esetén kb. 540 ml/m

48 cm-es falvastagság esetén kb. 720 ml/m

keresztmetszeti m²-ként kb. 1500 ml/m²

- Kiadósság:

24 cm falvastagság esetén kb. 1,6 m/600 ml tömlőzsák

36 cm falvastagság esetén kb. 1,1 m/600 ml tömlőzsák

48 cm falvastagság esetén kb. 0,8 m/600 ml tömlőzsák

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

DE270111

Kiszerezés

600 ml/
hurka

Doboz mennyiség

12 hurka / ml
7200

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, száraz, fagymentes helyen tárolva a gyártási időtől számított 15 hónapig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alaphőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- Ne keverje más anyaggal.
- Látható falazat esetén az elszíneződés veszélye miatt előzetesen jelöljön ki próbafelületeket.

Általános követelmények

Az injektálási területen el kell távolítani a vakolatot és festékrétegeket a megfelelő száradás érdekében és az érintett helyiségekben biztosítani kell a megfelelő száradási feltételek (szellőztetés, fűtés).

Biztosítani kell, hogy a furatok készítése során legalább egy habarcságy át legyen fúrva. A falazati sarkoknál a furatokat két oldalról kell kialakítani.

Az átnedvesedési szint mértékétől függően további technológia alkalmazása javasolt: utólagos külső és belső szigetelések, javító vakolati rendszerek.

Az alaphőfelület előkészítése

A fogadófelület előkészítését a nedvesedési csíkok megjelenésének határától legalább 0,8 m-es távolságtól kell elvégezni. A falazatba kötött válaszfalak vagy boltozatos födémek esetén az alapozás előkészítését a külső faltól mérve legalább 1 m távolságban kell elvégezni.

Távolítsuk el a régi, porózus vakolatot és festékréteget egészen a hordképes alapig. Kaparjuk ki a falazati fugákat kb. 2 cm mélyen és tisztítsuk meg a felületet mechanikus úton.

Fúrjon kb. 16 mm átmérőjű furatokat egymástól 8-12 cm távolságban, lehetőleg vízszintesen a habarcságyba. A furat mélysége a falvastagság mínusz 5 cm legyen. A fúrást nagyfokú átnedvesedés esetén (>75%) ajánlott két sorban, egymáshoz képest, 4-6 cm eltolással végezni. A furatok kétsoros elrendezése esetén a magassági eltolódás ne haladja meg a 8 cm-t. Ha a furatokat utólag teljesen be kell zárni, akkor azokat 45°-os szögben kell a falazati fugákba ill. a falazókőbe fúrni. A furatnak a fal külső oldalától mérve kb. 5 cm távolságig kell érnie.

Fújja ki a furatokat olajmentes sűrített levegővel.

Feldolgozás

A weber.tec 946 terméket helyezze az erre alkalmas 600ml-es kinyomópisztolyba. A karimás fúvókát szorosan csavarja fel a terméken található adapterre. Helyezze fel a befecskendező csövecskét erősen a fúvókaszárra.

Kezdje az injektálást nyomásmentesen az alsó furatsoron. Töltse fel a furatokat krémmel, hátulról előrefelé haladva teljes hosszában. Egyenletesen húzza az injektáló csövet a töltési folyamat során.

Miután a befecskendezett anyag teljesen felszívódott, a furatokat weber.tec 942 termékkel kell kitölteni ill. weber.tec 933 termékkel kell lezárni.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

weber.tec 933

Vízzáró habarcs

weber.tec 934

WSP vízzáró vakolat